

# **PR 30-HVS**

**Operating instructions** 

Mode d'emploi


Manual de instrucciones


Manual de instruções


en


fr es


pt














# Laser rotativo PR 30-HVS

Antes de utilizar a ferramenta, por favor leia atentamente o manual de instruções.

Conserve o manual de instruções sempre iunto da ferramenta.

Entregue a ferramenta a outras pessoas apenas juntamente com o manual de instruções.

Índice	Página
1 Informações gerais	64
2 Descrição	64
3 Acessórios	67
4 Características técnicas	67
5 Normas de segurança	69
6 Antes de iniciar a utilização	71
7 Utilização	73
8 Conservação e manutenção	79
9 Avarias possíveis	81
10 Reciclagem	82
11 Garantia do fabricante - Ferramentas	82
12 Declaração FCC (aplicável nos	
EUA)/Declaração IC (aplicável no Canadá	3 (1)

■ Estes números referem-se a figuras. Estas encontramse nas contracapas desdobráveis. Ao ler as instruções, mantenha as contracapas abertas.

Neste manual de instruções, o termo "ferramenta" ou "laser rotativo" refere-se sempre ao PR 30-HVS. "Controlo remoto", "receptor laser" ou "receptor" referem-se sempre ao PRA 30 (03).

#### Laser rotativo

- 1) Raio laser (plano de rotação)
- (2) Cabeca rotativa
- (3) Punho
- (4) Painel de controlo
- (5) Placa base com rosca 5/8"
- (6) Bateria de iões de lítio (Li-Ion) PRA 84

#### Encaixar e retirar a bateria 2

- Bateria de iões de lítio (Li-Ion) PRA 84
- (2) Compartimento da bateria
- (3) Travamento

# Carregar na ferramenta

- 1) Módulo de rede PUA 81
- (2) Tomada de carga

## Carregar fora da ferramenta 4

- 1) Módulo de rede PUA 81
- (2) Carregador de isqueiro PUA 82
- 3 LED para actividade de carregamento da bateria

## Painel de controlo do laser rotativo 5

- Tecla Ligar/Desligar
- (2) LED para nivelamento automático
- Setas LED para alinhamento electrónico da inclinacão
- (4) Tecla do alinhamento electrónico da inclinação (apenas em conjunto com o modo de inclinação)
- (5) Tecla e LED da função de aviso de choque
- (6) Tecla e LED do modo de inclinação
- LED do modo de monitorização (apenas com alinhamento vertical automático)
  - (8) LED para indicação do estado de carga da bateria

#### Painel de controlo PRA 30 6

- 1 Tecla Ligar/Desligar
- Tecla "Mais" de introdução da inclinação/Tecla de direcção "Para a direita" ou "Para cima" (com PRA 90)
- (3) Tecla de unidades
- (4) Tecla de volume
- (5) Tecla "Menos" de introdução da inclinação/Tecla de direcção "Para a esquerda" ou "Para baixo" (com PRA 90)
- (6) Tecla de alinhamento automático/Modo de monitorização (vertical) (duplo clique)
- (7) Campo de detecção
- (8) Entalhe marcador
- 9 Visor gráfico

## Visor gráfico do PRA 30 🔽

- Indicação da posição do receptor em relação à altura do plano do laser
- 2 Indicação de estado da bateria
- 3 Indicação do volume
- (4) Indicação da distância ao plano do laser

# 1.1 Indicações de perigo e seu significado

#### **PERIGO**

Indica perigo iminente que pode originar acidentes pessoais graves ou até mesmo fatais.

#### AVISO

Indica uma situação potencialmente perigosa que pode causar graves ferimentos pessoais, até mesmo fatais.

#### **CUIDADO**

Indica uma situação potencialmente perigosa que pode originar ferimentos ligeiros ou danos na ferramenta ou noutros materiais.

#### ΝΟΤΔ

Indica instruções ou outras informações úteis.

# 1.2 Significado dos pictogramas e outras notas Símbolos



Leia o manual de instruções antes de utilizar a ferramenta.



Perigo geral



Perigo: substâncias corrosivas



Perigo: electricidade



Apenas para utilização no interior de edifícios



Recicle os desperdícios



Não olhe fixamente para o raio laser



Aviso: substâncias explosivas

## Na ferramenta



Laser da classe 2 de acordo com a norma IEC/EN 60825-1:2007

#### Na ferramenta



Laser class II according CFR 21, § 1040 (FDA)

#### Localização da informação na ferramenta

A designação e o número de série da ferramenta encontram-se na placa de características. Anote estes dados no seu manual de instruções e faça referência a estas indicações sempre que necessitar de qualquer peça/acessório para a ferramenta.

Tipo:

Geração: 01

Número de série:

# 2 Descrição

## 2.1 Utilização correcta

O PR 30-HVS é um laser rotativo constituído por um raio laser visível em rotação e um raio de referência desviado 90°. O laser rotativo pode ser utilizado na vertical, na horizontal e para inclinações.

A ferramenta foi concebida para a determinação, transferência e verificação de alinhamentos horizontais, planos verticais e inclinados e ângulos rectos. Exemplos de aplicação são a transferência de planos de referência e de altura, a determinação de ângulos rectos no caso de paredes, o alinhamento vertical com pontos de referência ou a definição de planos inclinados.

A ferramenta foi concebida para uso profissional e só deve ser utilizada, mantida e reparada por pessoal autorizado e devidamente credenciado. Estas pessoas deverão ser informadas sobre os potenciais perigos que a ferramenta representa. A ferramenta e seu equipamento auxiliar podem representar perigo se usados incorrectamente por pessoas não qualificadas ou se usados para fins diferentes daqueles para os quais foram concebidos.

Colocamos à sua disposição uma vasta gama de acessórios.

Para evitar ferimentos, use apenas acessórios e instrumentos originais Hilti.

Leia as instruções contidas neste manual sobre utilização, conservação e manutenção da ferramenta.

Considere as influências ambientais. Não utilize a ferramenta onde possa existir risco de incêndio ou explosão.

Não é permitida a modificação ou manipulação da ferramenta.

#### 2.2 Características

Esta ferramenta permite que uma pessoa nivele qualquer plano rapidamente e com elevada precisão.

O nivelamento é efectuado automaticamente depois de se ligar a ferramenta. O raio liga-se logo que seja alcançada a precisão especificada.

LEDs indicam o estado de funcionamento correspondente.

A ferramenta utiliza baterias de iões de lítio recarregáveis, que também podem ser carregadas durante o funcionamento.

# 2.3 Possibilidade de combinação com a unidade de controlo remoto/o receptor laser PRA 30

O PRA 30 é controlo remoto e receptor laser em um. Permite operar o laser rotativo PR 30-HVS de forma confortável a grandes distâncias. Para além disso, o PRA 30 também serve como receptor laser e, por isso, pode ser utilizado para visualizar o raio laser a grande distância.

## 2.4 Medição digital da distância

O receptor laser indica, em forma digital, a distância entre o plano do laser e o entalhe marcador. Assim, é possível determinar a respectiva posição com precisão milimétrica num passo de trabalho.

## 2.5 Alinhamento e monitorização automáticos

Com o PR 30-HVS e o PRA 30, uma pessoa consegue alinhar automaticamente com precisão um plano do laser a um determinado ponto. A ferramenta detecta o alinhamento actual (horizontal, inclinado ou vertical) e utiliza, de forma correspondente, a função Alinhamento Automático (horizontal com PRA 90 e inclinação) ou Alinhamento Automático com monitorização do plano (vertical). A função de monitorização verifica automaticamente a intervalos regulares, com ajuda do PRA 30, o alinhamento do plano do laser, de modo a evitar eventuais desvios (devido, por exemplo, a variações de temperatura, ao vento ou outras causas). A função de monitorização pode ser desactivada.

#### 2.6 Indicação digital da inclinação com o alinhamento electrónico da inclinação patenteado

A indicação digital da inclinação pode indicar uma inclinação até 21,3%, caso o PR 30-HVS este inclinado. Deste modo é possível estabelecer e comprovar inclinações sem a necessidade de efectuar cálculos. Com o alinhamento electrónico da inclinação é possível optimizar a precisão de um sentido da inclinação.

## 2.7 Função de aviso de choque

A função de aviso de choque só é activada dois minutos depois de efectuado o nivelamento depois de se ligar a ferramenta. Se durante esses 2 minutos for pressionada uma tecla, o período de espera de dois minutos recomeça. Se a ferramenta sair do nível durante o funcionamento (vibração/choque), muda para o modo de aviso; todos os LEDs piscam, o laser desliga-se (a cabeça deixou de rodar).

# 2.8 Desactivação automática

O raio laser não liga e os LEDs piscam quando a ferramenta é montada fora da sua faixa de nivelamento automático (±5°) ou quando a rotação bloqueou mecanicamente.

A ferramenta pode ser montada sobre tripés com rosca 5/8" ou directamente sobre uma base plana e estável (não sujeita a vibrações!). Durante o nivelamento automático de uma ou de ambas as direcções, o sistema servo verifica a conformidade com a precisão especificada. A ferramenta desliga-se quando é impossível conseguir o nivelamento (a ferramenta foi montada fora da sua faixa de nivelamento ou bloqueou mecanicamente) ou quando a ferramenta sai do nível durante o funcionamento (consultar o capítulo "Função de aviso de choque").

#### NOTA

Quando o nivelamento não puder ser alcançado, o raio laser desliga e todos os LEDs piscam.

#### 2.9 Incluído no fornecimento

- 1 Laser rotativo PR 30-HVS
- Receptor laser/Controlo remoto PRA 30 (03)
- 1 Suporte de receptor PRA 80 ou PRA 83
- Manual de instruções
- 1 Bateria de iões de lítio (Li-Ion) PRA 84
- 1 Módulo de rede PUA 81

- 2 Pilhas (tipo AA)
- 2 Certificados do fabricante
- 1 Mala Hilti

## 2.10 Indicadores do estado de funcionamento

A ferramenta possui os seguintes indicadores do estado de funcionamento: LED para nivelamento automático, LED para estado de carga da bateria, LED para desactivação da função de aviso de choque, LED para modo de inclinação, LED para monitorização e LED para alinhamento electrónico da inclinação.

2.11 Indicadores (LED)		
LED para nivelamento automático	O LED verde pisca.	A ferramenta encontra-se na fase de nivelamento.
	O LED verde está sempre aceso.	A ferramenta está nivelada/a funcionar correctamente.
LED para desactivação da função de aviso de choque	O LED cor-de-laranja está sempre aceso.	A função de aviso de choque está desactivada.
LED para modo de inclinação	O LED laranja pisca.	Alinhamento do plano inclinado.
	O LED cor-de-laranja está sempre aceso.	Modo de inclinação está activado.
LED para monitorização	O LED cor-de-laranja está sempre aceso.	A ferramenta está no modo de moni- torização. O alinhamento ao ponto de referência (PRA 30) está correcto.
	O LED laranja pisca.	A ferramenta alinha o plano do laser ao ponto de referência (PRA 30).
LEDs para alinhamento electrónico da inclinação	As setas LED laranja piscam.	A ferramenta encontra-se no modo "ali- nhamento electrónico da inclinação", o PRA 30 não recebe qualquer raio laser.
	Ambas as setas LED laranja estão continuamente acesas.	A ferramenta está correctamente ali- nhada ao PRA 30.
	A seta LED laranja esquerda acende.	A ferramenta deve ser rodada no sentido dos ponteiros do relógio.
	A seta LED laranja direita acende.	A ferramenta deve ser rodada no sen- tido contrário ao dos ponteiros do reló- gio.
Todos os LEDs	Todos os LEDs piscam	Foi dado um toque na ferramenta, esta perdeu o nivelamento ou está com algum erro.

# 2.12 Estado de carga da bateria de iões de lítio durante o funcionamento

LED permanentemente aceso	LED a piscar	Estado de carga C
LED 1, 2, 3, 4	-	C ≥ 75%
LED 1, 2, 3	-	50% ≦ C < 75%
LED 1, 2	-	25% ≦ C < 50%
LED 1	-	10% ≦ C < 25%
-	LED 1	C < 10%

# 2.13 Estado de carga da bateria de iões de lítio durante o processo de carregamento na ferramenta

LED permanentemente aceso	LED a piscar	Estado de carga C
LED 1, 2, 3, 4	-	C = 100%
LED 1, 2, 3	LED 4	75% ≦ C < 100%
LED 1, 2	LED 3	50% ≦ C < 75%

LED permanentemente aceso	LED a piscar	Estado de carga C
LED 1	LED 2	25% ≦ C < 50%
-	LED 1	C < 25%

# 2.14 Indicação da actividade de carregamento na bateria de iões de lítio durante o processo de carregamento fora do aparelho

Se o LED vermelho estiver continuamente aceso, a bateria está a ser carregada.

Se o LED vermelho da actividade de carregamento da bateria não acender, o processo de carregamento está concluído ou o carregador não fornece corrente.

# 3 Acessórios

Designação	Sigla
Receptor laser/Controlo remoto	PRA 30 (03)
Receptor laser	PRA 20 (02)
Suporte do receptor	PRA 80
Suporte do receptor	PRA 83
Transferidor de cotas	PRA 81
Adaptador de inclinação	PRA 79
Módulo de rede	PUA 81
Carregador de isqueiro	PUA 82
Bateria	PRA 84
Bateria	PRA 84 G
Ângulo vertical	PRA 770
Suporte para cangalhos	PRA 750
Suporte do receptor para cangalhos	PRA 751
Adaptador para fachadas	PRA 760
Tripé	PUA 20
Tripé de manivela	PA 921
Tripé de manivela	PUA 30
Tripé automático	PRA 90
Escalas telescópicas	PUA 50, PUA 55

# 4 Características técnicas

Reservamo-nos o direito de proceder a alterações técnicas!

# PR 30-HVS

Alcance da recepção (diâmetro)	com PRA 30 (03), tipicamente: 2500 m (6,56 1 640,42 ft)
Alcance do controlo remoto (diâmetro)	com PRA 30 (03), tipicamente: 0150 m (0492,13 ft)
Precisão <sup>1</sup>	a 10 m: ±0,75 mm
Raio de prumo	sempre perpendicular ao plano de rotação

<sup>1</sup> Influências como variações muito grandes da temperatura, humidade, choque, queda, etc., podem afectar a precisão. A ferramenta foi ajustada ou calibrada, salvo indicação em contrário, sob condições ambientais normalizadas (MIL-STD-810G).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O ensaio de queda foi realizado a partir do tripé sobre betão plano sob condições ambientais normalizadas (MIL-STD-810G).

Classe laser	Classe 2, 620-690 nm; < 1 mW (EN 60825-1:2007/IEC 60825-1:2007); class II (CFR 21 § 1040 (FDA)); potência máxima < 4,85 mW a ≧ 300 rpm
Velocidades de rotação	600/min, 1 000/min
Faixa de inclinações	com ferramenta inclinada: ≤ 21,3 %
Amplitude de nivelamento automático	±5°
Alimentação eléctrica	Bateria de iões de lítio (Li-Ion) 7,2 V/4,5 Ah
Autonomia da bateria	Temperatura +25 °C (+77 °F), Bateria de iões de lítio (Li-lon): ≥ 25 h
Temperatura de funcionamento	-20+50 °C (-4+122 °F)
Temperatura de armazenamento (em lugar seco)	-25+60 °C (-13+140 °F)
Classe de protecção	IP 66 (de acordo com IEC 60529); não no modo "Carregar durante o funcionamento"
Rosca do tripé	5⁄8" x 18
Peso (incluindo o PRA 84)	2,5 kg (5,51 lb)
Dimensões (C x L x A)	200 mm (7,87") x 200 mm (7,87") x 230 mm (9,06")
Altura do ensaio de queda <sup>2</sup>	1,5 m (4,92 ft)

<sup>1</sup> Influências como variações muito grandes da temperatura, humidade, choque, queda, etc., podem afectar a precisão. A ferramenta foi ajustada ou calibrada, salvo indicação em contrário, sob condições ambientais normalizadas (MIL-STD-810G).

# PRA 30 (03)

Faixa de utilização da detecção (diâmetro)	com PR 30-HVS, tipicamente: 2500 m (6,56 1 640,42 ft)
Emissor de sinais acústicos	3 volumes com possibilidade de supressão
Visor de cristal líquido	Em ambos os lados
Faixa da indicação da distância	±52 mm
Faixa de indicação do plano do laser	±0,5 mm
Comprimento do campo de detecção	120 mm (4,72")
Indicação do centro a partir do bordo superior da car- caça	75 mm (2,95")
Entalhes marcadores	Em ambos os lados
Tempo de espera sem detecções antes da desactiva- ção automática	15 min
Dimensões (C × L × A)	160 mm (6,3") × 67 mm (2,64") × 24 mm (0,94")
Peso (incluindo pilhas)	0,25 kg (0,55 lb)
Alimentação eléctrica	2 pilhas AA
Vida útil das pilhas	Temperatura +20 °C (+68 °F): aprox. 40 h (depende da qualidade das pilhas alcalinas)
Temperatura de funcionamento	-20+50 °C (-4+122 °F)
Temperatura de armazenamento	-25+60 °C (−13+140 °F)
Classe de protecção	IP 66 (de acordo com IEC 60529), exceptuando o compartimento das pilhas
Altura do ensaio de queda <sup>1</sup>	2 m (6,56 ft)

<sup>1</sup> O ensaio de queda foi realizado dentro do suporte de receptor PRA 83 sobre betão plano sob condições ambientais normalizadas (MIL-STD-810G).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O ensaio de queda foi realizado a partir do tripé sobre betão plano sob condições ambientais normalizadas (MIL-STD-810G).

#### Bateria de iões de lítio (Li-Ion) PRA 84

Tensão nominal (modo normal)	7,2 V
Tensão máxima (em funcionamento ou ao carregar durante o funcionamento)	13 V
Corrente nominal	180 mA
Tempo de carregamento	Temperatura +32 °C (+90 °F): 2 h 10 min (bateria 80% carregada)
Temperatura de funcionamento	-20+50 °C (-4+122 °F)
Temperatura de armazenamento (em lugar seco)	-25+60 °C (-13+140 °F)
Temperatura de carga (também no carregamento em funcionamento)	+0+40 °C (+32+104 °F)
Peso	0,3 kg (0,66 lb)
Dimensões (C x L x A)	160 mm (6,3") x 45 mm (1,77") x 36 mm (1,42")

## Módulo de rede PUA 81

Alimentação pela rede eléctrica	115230 V
Frequência	4763 Hz
Potência nominal	36 W
Tensão nominal	12 V
Temperatura de funcionamento	+0+40 °C (+32+104 °F)
Temperatura de armazenamento (em lugar seco)	-25+60 °C (-13+140 °F)
Peso	0,23 kg (0,51 lb)
Dimensões (C x L x A)	110 mm (4,33") x 50 mm (1,97") x 32 mm (1,26")

# 5 Normas de segurança

# 5.1 Informação básica no que se refere às normas de segurança

Além das regras especificamente mencionadas em cada capítulo deste manual de instruções, deve observar sempre os pontos a seguir indicados.

#### 5.2 Medidas gerais de segurança





- a) Não torne os equipamentos de segurança ineficazes nem retire avisos e informações.
- b) Esteja alerta, observe o que está a fazer, e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta. Não use a ferramenta se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de distracção ao operar a ferramenta pode causar ferimentos graves.
- Mantenha as crianças afastadas dos aparelhos laser.
- d) Uma abertura incorrecta da ferramenta pode originar a emissão de radiação laser que exceda a Classe 2 ou 3. Caso necessite de reparação, faça-o somente num Centro de Assistência Técnica Hilti.

- e) Não opere com a ferramenta em ambientes explosivos ou na proximidade de líquidos ou gases inflamáveis. Ferramentas produzem faíscas que podem provocar a ignição de pó e vapores.
- f) (Indicação de acordo com FCC §15.21): Alterações ou modificações à ferramenta que não sejam expressamente aprovadas pela Hilti podem limitar o direito do utilizador em operar com esta ferramenta.
- g) Se forem utilizados outros dispositivos de comando e de ajuste que os indicados ou efectuados outros procedimentos, pode ocorrer exposição perigosa ao feixe.
- h) Verifique a ferramenta antes de a utilizar. Se constatar danos, a ferramenta deverá ser reparada num Centro de Assistência Técnica Hilti.
- Garanta uma manutenção regular da sua ferramenta. Verifique se as partes móveis da ferramenta funcionam perfeitamente e não emperram, se há peças quebradas ou danificadas, que possam influenciar o funcionamento da ferramenta. Peças danificadas devem ser reparadas antes da utilização da ferramenta. Muitos acidentes são causados por ferramentas com manutenção deficiente.
- Se a ferramenta sofreu uma queda ou foi submetida a qualquer outra força mecânica, deverá verificar a sua precisão.

- k) Verifique a ferramenta antes de efectuar medições importantes.
- Verifique a precisão várias vezes durante a utilização.
- m) Quando existem consideráveis diferenças de temperatura, permita que a ferramenta se adapte à temperatura ambiente antes de iniciar a sua utilização.
- n) Quando utilizar adaptadores, certifique-se de que a ferramenta está completamente fixa.
- o) Para evitar medições inexactas, mantenha as janelas de saída do laser limpas.
- p) Embora a ferramenta tenha sido concebida para trabalhar sob árduas condições nas obras, esta deve ser manuseada com cuidado, à semelhança do que acontece com qualquer outro equipamento óptico e eléctrico (como, por exemplo, binóculos, óculos, máquina fotográfica).
- q) Embora na sua concepção se tenha prevenido a entrada de humidade, a ferramenta deve ser limpa antes de ser guardada na mala de transporte.
- r) Os contactos eléctricos não devem ser expostos à chuva nem à humidade.
- s) Utilize o módulo de rede apenas na rede eléctrica.
- t) Posicione a ferramenta de forma que o módulo de rede não represente risco de tropeção.
- u) Assegure-se de que o local está bem iluminado.
- v) Verifique as extensões de cabo regularmente. Se estiverem danificadas, deverão ser substituídas. Se danificar o módulo de rede ou o cabo enquanto trabalha, não toque no módulo de rede. Desligue a máquina da corrente. Linhas de conexão e extensões danificadas representam um risco de choque eléctrico.
- Evite o contacto do corpo com superfícies ligadas à terra, como, por exemplo, canos, radiadores, fogões e frigoríficos. Existe um risco elevado de choque eléctrico se o corpo estiver em contacto com a terra.
- Não exponha o cabo de alimentação a calor, óleo ou arestas afiadas.
- y) Nunca utilize o módulo de rede se este estiver húmido ou sujo. Humidade ou sujidade na superficie do módulo de rede dificultam o seu manuseio e, sob condições desfavoráveis, podem causar choques eléctricos. Deste modo, as ferramentas utilizadas frequentemente para trabalhar materiais condutores e consequentemente muito sujas, devem ser verificadas num Centro de Assistência Técnica Hilti a intervalos regulares.
- z) Evite tocar nos contactos da bateria.

# 5.2.1 Utilização e manutenção de ferramentas com bateria





 Mantenha as baterias afastadas de temperaturas elevadas e do fogo. Existe risco de explosão.

- b) As baterias não podem ser desmanteladas, esmagadas, aquecidas acima dos 80 °C (176 °F) ou incineradas. Caso contrário, existe risco de fogo, explosão ou queimadura por ácido cáustico.
- Evite a entrada de humidade. A humidade infiltrada pode provocar um curto-circuito e reacções químicas e originar queimaduras ou um incêndio.
- d) Utilizações inadequadas podem provocar derrame do líquido da pilha/bateria. Evite o contacto com este líquido. No caso de contacto acidental, enxagúe imediatamente com água. Em caso de contacto do líquido com os olhos, lave-os abundantemente com água e procure auxílio médico. O líquido derramado pode provocar irritações ou queimaduras da pele.
- Não use quaisquer outras baterias excepto as aprovadas para a respectiva ferramenta. A utilização de outras baterias ou a utilização das baterias para outras finalidades pode originar risco de fogo e explosão.
- f) Observe as regras específicas sobre transporte, armazenagem e utilização de baterias de iões de lítio.
- g) Quando a bateria ou o carregador não estiver em uso, mantenha-os afastados de outros objectos de metal, como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos, ou outros pequenos objectos metálicos que possam ligar em ponte os contactos da bateria ou do carregador. Um curto-circuito entre os contactos da bateria ou do carregador pode causar queimaduras ou incêndio.
- Evite um curto-circuito na bateria. Antes de encaixar a bateria na ferramenta, verifique que os contactos da bateria e na ferramenta estão livres de corpos estranhos. Se os contactos de uma bateria forem curto-circuitados, existe risco de incêndio, explosão e de corrosão.
- Baterias danificadas (por exemplo, com fissuras, peças partidas, contactos dobrados, empurrados para trás e/ou puxados para fora) não podem ser carregadas nem continuar a ser utilizadas.
- j) Para operar a ferramenta e carregar a bateria utilize apenas o módulo de rede PUA 81, o carregador de isqueiro PUA 82 ou outros carregadores recomendados pelo fabricante. Caso contrário, existe o perigo de a ferramenta se danificar. Num carregador adequado para um determinado tipo de bateria existe perigo de incêndio se for utilizado para outras baterias.

#### 5.3 Organização do local de trabalho

- a) Demarque a área de medição. Evite apontar o raio na direcção de outras pessoas ou na sua direcção enquanto estiver a preparar o equipamento.
- Evite posições perigosas se trabalhar sobre uma escada. Mantenha uma posição de trabalho segura e equilibrada.
- Medições na proximidade de objectos ou superfícies reflectores(as), através de vidros ou materiais semelhantes podem falsear o resultado.

- d) Certifique-se de que a ferramenta é montada numa superfície plana/regular (não sujeita a vibracões!).
- e) Não exceda os limites definidos para esta ferramenta.
- f) Certifique-se de que o seu PR 30-HVS só responde ao seu PRA 30 e não a outros PRA 30 que possam estar a ser utilizados na obra.
- g) Ao trabalhar no modo "Carregar durante o funcionamento", fixe bem o módulo de rede, por ex., sobre um tripé.
- Fixe bem o módulo de rede sobre um tripé, por exemplo, quando trabalha no modo "Carregar durante o funcionamento".
- i) A utilização de produtos para fins diferentes dos preconizados pode resultar em situações perigosas. Utilize o produto, os acessórios, os utensílios, etc., de acordo com estas instruções e da forma prevista para este tipo especial de produto. Tome também em consideração as condições de trabalho e o trabalho a ser efectuado.
- Não é permitido trabalhar com escalas de medição na proximidade de linhas de alta tensão.

# 5.3.1 Compatibilidade electromagnética

Embora a ferramenta esteja de acordo com todas as directivas e regulamentações obrigatórias, a Hilti não pode excluir totalmente a hipótese de a ferramenta poder sofrer mau funcionamento devido a interferências causadas por radiação muito intensa. Nestas circunstâncias, deverá fazer medições comprovativas. A Hilti também não pode excluir totalmente a hipótese de outros equipamentos poderem sofrer interferências (p. ex., equipamentos de navegação aérea).

# 5.3.2 Classificação laser para aparelhos da Classe 2/Class II

Conforme a versão comercializada, a ferramenta corresponde a um laser da classe 2, segundo as normas IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007, e de Class II, segundo as normas CFR 21 § 1040 (FDA). Esta ferramenta pode ser utilizada sem que seja necessário o recurso a outras medidas de protecção especiais. O reflexo automático de fechar a pálpebra protege os olhos do raio laser, caso alguém olhe inadvertidamente para este. No entanto, este reflexo pode ser influenciado negativamente pelo uso de medicamentos, álcool ou drogas. Tal como acontece com o sol, deve evitar-se olhar directamente para a fonte de luz. Não dirija o raio laser na direcção de pessoas.

# 6 Antes de iniciar a utilização

#### NOTA

A ferramenta só pode ser operada com as baterias Hilti PRA 84 ou PRA 84 G.

## 6.1 Encaixar a bateria 2

#### **CUIDADO**

Antes de inserir a bateria na ferramenta, certifique-se de que os contactos da bateria e os contactos na ferramenta estão livres de corpos estranhos.

- 1. Empurre a bateria para dentro da ferramenta.
- Rode o travamento no sentido dos ponteiros do relógio até surgir o símbolo "travamento".

#### 6.2 Retirar a bateria 2

- Rode o travamento no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até surgir o símbolo "destravamento".
- 2. Retire a bateria da ferramenta.

#### 6.3 Carregar a bateria









# **PERIGO**

Use apenas as baterias e módulos de rede Hilti indicados em "Acessórios".

#### 6.3.1 Primeiro carregamento de uma bateria nova

As baterias devem ser completamente carregadas antes da primeira utilização.

# NOTA

Ao fazê-lo, providencie uma posição segura do sistema a carregar.

#### 6.3.2 Novo carregamento de uma bateria

- Certifique-se de que as superfícies exteriores da bateria estão limpas e secas.
  - Introduza a bateria na ferramenta.

**NOTA** As baterias de iões de lítio estão operacionais em qualquer momento, mesmo parcialmente carregadas.

Na ferramenta ligada, o progresso de carregamento é indicado através de LEDs

# 6.4 Opções para carregar a bateria



# **NOTA**

Assegure-se de que a temperatura recomendada (0 a  $40~^{\circ}$ C) é mantida durante a carga.

#### **PERIGO**

O módulo de rede PUA 81 só pode ser utilizado dentro de um edifício. Evite a entrada de humidade.

# 6.4.1 Carregar a bateria na ferramenta

- Coloque a bateria no respectivo compartimento (consultar 6.1).
- Rode o travamento até que a tomada de carga na bateria fique visível.
- Encaixe a ficha do módulo de rede ou do carregador de isqueiro na bateria.

A carregar a bateria.

 Ligue a ferramenta para indicar o estado de carga durante o carregamento.

## 6.4.2 Carregar a bateria fora da ferramenta 4

- 1. Retire a bateria (consultar 6.2).
- Ligue a ficha do módulo de rede ou do carregador de isqueiro à bateria.
  - O LED vermelho na bateria sinaliza actividade de carregamento.

# 6.4.3 Carregar a bateria durante o funcionamento PERIGO

A operação no modo "Carregar durante o funcionamento" não é permitida para utilizações em exteriores e em ambiente húmido.

#### **CUIDADO**

**Evite a entrada de humidade.** A humidade infiltrada pode provocar um curto-circuito e reacções químicas e originar queimaduras ou um incêndio.

- Rode o fecho até que a tomada de carga na bateria fique visível.
- Encaixe a ficha do módulo de rede na bateria.
   A ferramenta trabalha durante o processo de carregamento e o estado de carga do acumulador é indicado através dos LEDs na ferramenta.

# 6.5 Utilização da bateria e sua manutenção

Guarde a bateria em local fresco e seco. Nunca guarde a bateria em locais em que este possa estar sujeita a exposição solar, radiadores ou por trás de um vidro. No final da sua vida útil, as baterias devem ser recicladas de acordo com as normas em vigor, para evitar poluição ambiental.

#### 6.6 Ligar a ferramenta

Prima a tecla Ligar/Desligar.

## NOTA

A ferramenta inicia o nivelamento automático depois de ter sido ligada. Quando o nivelamento estiver concluído, o raio laser é ligado no sentido da rotação e no sentido normal.

## 6.7 Indicadores (LED)

Consultar o capítulo 2, "Descrição".

# 6.8 Colocar as pilhas no PRA 30 8

#### PERIGO

Não utilize pilhas danificadas.

#### PFRIGO

Não misture pilhas novas com pilhas usadas. Não misture pilhas de fabricantes diferentes ou de diferentes tipos.

#### ΔΤΩΙ

O PRA 30 só pode ser operado com pilhas produzidas de acordo com normas internacionais.

- 1. Abra o compartimento das pilhas do receptor laser.
- 2. Coloque as pilhas no receptor laser.
  - NOTA Ao inserir, preste atenção à polaridade das pilhas!
- B. Feche o compartimento das pilhas.

#### 6.9 Emparelhamento

A ferramenta e o controlo remoto/receptor laser encontram-se emparelhados quando são fornecidos. Outros receptores laser do mesmo tipo ou tripés automáticos PRA 90 não ficam operacionais sem emparelhamento. Para utilizar a ferramenta com este acessório, estes devem estar configurados uns para os outros, ou seja, emparelhados. O emparelhamento de aparelhos faz com que estes sejam atribuídos um ao outro de forma única. A ferramenta e o tripé automático PRA 90 recebem apenas sinais do controlo remoto emparelhado/do receptor laser. O emparelhamento permite que se trabalhe junto a outros lasers rotativos sem o perigo de as definições serem alteradas por estes.

# 6.9.1 Emparelhamento de ferramenta e receptor laser



- Prima simultaneamente as teclas Ligar/Desligar na ferramenta e no receptor laser durante pelo menos 3 segundos.
  - O emparelhamento bem sucedido é sinalizado acusticamente no receptor laser e com um piscar de todos os LEDs na ferramenta. Em simultâneo, o símbolo "emparelhado" surge brevemente no visor do receptor laser. Depois do emparelhamento, a ferramenta e o receptor desligam-se automaticamente.
- Voltar a ligar aparelhos emparelhados. Surge no visor o símbolo "emparelhado".

#### 6.9.2 Emparelhamento de PRA 90 e receptor

 Prima simultaneamente as teclas Ligar/Desligar do tripé automático PRA 90 e do receptor laser durante pelo menos 3 segundos.

O emparelhamento bem-sucedido é sinalizado acusticamente no receptor laser e com um piscar de todos os LEDs no tripé automático PRA 90. Em simultâneo, o símbolo "emparelhado" surge brevemente no visor do receptor laser. Depois do emparelhamento, o tripé e o receptor desligam-se automaticamente.

Voltar a ligar aparelhos emparelhados.

No visor do receptor laser, é exibida a ferramenta, incluindo tripé.

# 7 Utilização



#### 7.1 Verificar a ferramenta

Verifique a precisão da ferramenta antes de efectuar medições importantes, especialmente depois de esta ter sofrido uma queda ou ter estado exposta a forças mecânicas não habituais (consultar 8.6).

#### 7.2 Ligar a ferramenta

Prima a tecla Ligar/Desligar.

#### NOTA

A ferramenta inicia o nivelamento automático depois de ter sido ligada.

#### 7.3 Trabalhar com o PRA 30

O PRA 30 é receptor laser e controlo remoto num só. O controlo remoto simplifica o trabalho com o laser rotativo e é necessário para se tirar proveito de algumas funções da ferramenta. A indicação do raio laser ocorre de forma óptica e acústica.

# 7.3.1 Trabalhar com o receptor laser como ferramenta manual

- 1. Prima a tecla Ligar/Desligar.
- 2. Coloque o receptor laser com o campo de deteccão directamente no plano do raio laser em rotação.

#### 7.3.2 Trabalhar com o receptor laser no suporte de receptor PRA 80 9

- Abra o fecho no PRA 80.
- 2. Insira o receptor no suporte PRA 80.
- 3. Feche o fecho no PRA 80.
- 4. Ligue o receptor através da tecla Ligar/Desligar.
- 5. Abra o punho rotativo.
- 6. Fixe bem o suporte de receptor PRA 80 à vara telescópica ou de nivelamento fechando o punho rotativo.
- 7. Coloque o receptor com o campo de detecção directamente no plano do raio laser em rotação.

## 7.3.3 Trabalhar com o receptor laser no suporte de receptor PRA 83 9

- Prima o receptor obliquamente para dentro do invólucro de borracha do PRA 83 até que este envolva por completo o receptor. Preste atenção para que o campo de detecção e as teclas se encontrem na face dianteira.
- Encaixe o receptor em conjunto com o invólucro de borracha na peça de fixação. O suporte magnético une o invólucro à peça de fixação.
- 3. Ligue o receptor através da tecla Ligar/Desligar.
- Abra o punho rotativo.
- 5. Fixe bem o suporte de receptor PRA 83 à vara telescópica ou de nivelamento fechando o punho rotativo.
- 6. Coloque o receptor com o campo de detecção directamente no plano do raio laser em rotação.

## 7.3.4 Trabalhar com o transferidor de cotas PRA 81 9

- 1. Abra o fecho no PRA 81.
- 2. Insira o receptor laser no transferidor de cotas PRA 81.
- 3. Feche o fecho no PRA 81.
- 4. Ligue o receptor laser com a tecla Ligar/Desligar.
- 5. Coloque o receptor laser com o campo de detecção directamente no plano do raio laser em rotação.
- 6. Posicione o receptor laser de modo que a indicação da distância mostre "0".


## 7.3.5 Definição das unidades 6

Através da tecla de unidades pode definir a precisão pretendida da indicação digital (mm/cm/desligado).

## 7.3.6 Ajuste do volume 6

Ao ligar o receptor laser, o volume está ajustado para "normal". O volume pode ser alterado premindo a tecla de volume. Pode escolher entre as quatro opcões "Baixo", "Normal", "Alto" e "Desligado".

## 7.3.7 Opções de menu 6



- Ao ligar o receptor laser, prima a tecla Ligar/Desligar durante dois segundos. No visor surge a indicação do menu.
- 2. Use a tecla de unidades para alternar entre unidades métricas e anglo-americanas.
- Use a tecla de volume para atribuir a sequência mais rápida do sinal acústico à faixa de detecção acima ou abaixo do entalhe marcador.
- 4. Seleccione pontos adicionais com as teclas de direcção (para a esquerda/para a direita), se necessário.

NOTA É possível seleccionar possibilidades de ajuste com as teclas de direcção (para a esquerda/para a direita). A tecla de unidades destina-se a alterar a configuração actual. Existem as seguintes possibilidades de ajuste: Indicação da versão do software (sem possibilidade de ajuste), Modo de descanso PR 30-HVS (desligado)/ligado), Unidades do modo de inclinação (%/°), Emparelhamento PR 30-HVS (separar emparelhamento), Emparelhamento PRA 90 (separar emparelhamento), Sensibilidade da função de aviso de choque (alta/intermédia/baixa), Ligação rádio (ligar/desligar). Os ajustes que se refiram à ferramenta só se tornam eficazes quando esta estiver ligada e conectada através de rádio.

Desligue o receptor laser para guardar as definições.
 NOTA Cada definição escolhida também é válida após a activação seguinte.

## 7.3.8 Duplo clique

Durante a operação, o comando "Alinhamento automático" ou "Monitorização" deve ser confirmado com um duplo clique, para evitar um erro do utilizador.

pt

## 7.4 Desactivar a função de aviso de choque

Ligue a ferramenta (consultar 7.2).

- Prima a tecla para desactivação da função de aviso de choque.
  - O facto de o LED para desactivação da função de aviso de choque estar sempre aceso indica que a função está desactivada.
- Para regressar ao modo predefinido, desligue e volte a ligar a ferramenta.

# 7.5 Trabalhar no plano horizontal

#### 7.5.1 Montagem

- Monte a ferramenta de acordo com a aplicação desejada, por exemplo, num tripé Em alternativa, também pode montar o laser rotativo num suporte de parede. O ângulo de inclinação da superfície de apoio não pode exceder ±5°.
- Prima a tecla Ligar/Desligar.
  - O LED para nivelamento automático verde pisca.

Logo que seja alcançado o nivelamento, o raio laser liga-se, roda e o LED para nivelamento automático está permanentemente aceso.

#### 7.5.2 Alinhamento com o tripé automático PRA 90

#### NOTA

Esta função está apenas disponível com o tripé automático PRA 90.

Na primeira utilização, o receptor laser PRA 30 deve ser emparelhado com o tripé (consultar 6.9.2).

Com o tripé automático opcional PRA 90, é possível ajustar a altura do plano do laser manual ou automaticamente para o nível pretendido.

- 1. Monte a ferramenta no tripé automático PRA 90.
- Ligue o laser rotativo, o tripé automático e o receptor laser. Alinhe agora a altura no plano do laser manualmente (consultar 7.5.3) ou automaticamente (consultar 7.5.4).

# 7.5.3 Alinhamento manual 6 10

No receptor laser, prima as teclas +/- ou as teclas de seta no PRA 90 para deslocar o plano horizontal paralelamente para cima ou para baixo.

# 7.5.4 Alinhamento Automático 6 III

- Coloque o lado receptor do receptor laser na altura de mira pretendida e na direcção do painel de controlo
  do PRA 90. Mantenha o receptor laser quieto durante o alinhamento e tome atenção para que a vista entre o
  receptor laser e a ferramenta esteja desimpedida.
- Faça duplo clique na tecla de alinhamento automático no receptor laser. Um segundo duplo clique termina o alinhamento.
  - O duplo clique inicia o processo de alinhamento do plano do laser e o tripé desloca-se para cima ou para baixo. Ao mesmo tempo soa um sinal acústico contínuo. Assim que o raio laser incide no campo de detecção do receptor laser, o raio é movimentado na direcção do entalhe marcador (plano de referência).
  - Depois de a posição ser atingida e a ferramenta se tenha nivelado, a conclusão do processo é sinalizada acusticamente durante cinco segundos. Para além disso, o símbolo "alinhamento automático" deixa de ser exibido.



- 3. Verifique o ajuste da altura no visor.
- 4. Retire o receptor laser.

**NOTA** Caso o processo de alinhamento automático não tenha sido bem sucedido, soam sinais acústicos curtos e apaga-se o símbolo "alinhamento automático".

## 7.6 Trabalhar no plano vertical

 Para trabalhar num plano vertical, monte a ferramenta num tripé, adaptador para fachadas ou para cangalhos correspondente ou em um suporte de parede de forma a que o painel de comando da ferramenta fique voltado para cima. Em alternativa, pode colocar a ferramenta nos pés de borracha dos punhos traseiros.

NOTA A melhor ligação rádio ao PRA 30 é oferecida pelo lado da ferramenta à direita do painel de controlo.

**NOTA** Para que a precisão especificada possa ser respeitada, dever-se-á posicionar a ferramenta sobre uma superfície plana ou, com a mesma precisão, sobre um tripé ou outro acessório.

- 2. Alinhe o eixo vertical da ferramenta no sentido pretendido, com ajuda da vista frontal e traseira.
- Prima a tecla Ligar/Desligar.
  - Depois de concluído o nivelamento, a ferramenta inicia o funcionamento laser com um raio rotativo parado que se projecta na perpendicular para baixo. Este ponto projectado é ponto de referência (não ponto de prumo) e serve para o posicionamento da ferramenta.
- Alinhe agora a ferramenta, de forma a que o ponto laser esteja alinhado com exactidão para um ponto de referência (por ex. prego no cangalho).
- Alinhe agora o plano de laser manualmente (consultar 7.6.1) ou automaticamente (consultar 7.6.2) para o segundo ponto de referência pretendido.
  - Assim que iniciar o alinhamento, o laser inicia automaticamente a rotação.

#### 7.6.1 Alinhamento manual 6 12

 No receptor laser, prima as teclas de direcção (para a esquerda/para a direita), para ajustar manualmente o plano vertical.

#### 7.6.2 Alinhamento e monitorização automáticos 6

- Coloque o receptor laser com o entalhe marcador na posição de alinhamento pretendida e na direcção da ferramenta.
- 2. Faça duplo clique na tela Alinhamento Automático. Um segundo duplo clique termina o alinhamento.

O duplo clique inicia o processo de alinhamento do plano laser. Ao mesmo tempo soa um sinal acústico contínuo. Pode alterar a direcção do processo de busca premindo a tecla de Alinhamento automático.

Assim que o raio laser incide no campo de detecção do receptor laser, o raio é movimentado na direcção do entalhe marcador (plano de referência).

Depois de a posição ser atingida (entalhe marcador encontrado), a conclusão do processo é sinalizada acusticamente durante cinco segundos.

O receptor laser entra automaticamente no modo de monitorização e controla, a intervalos regulares, se o plano do laser se deslocou. No caso de um deslocamento, o plano do laser é corrigido de novo no plano de marcação, se tal for possível. Se o plano de marcação se situar fora da faixa de nivelamento em ±5°, se o contacto visual directo entre a ferramenta e o receptor laser estiver impedido durante um período de tempo mais prolongado ou se o processo de alinhamento não for bem sucedido dentro de dois minutos, soam sinais acústicos curtos, o laser deixa de rodar e o símbolo "alinhamento automático" apaga-se. Isto sinaliza a interrupção do processo de alinhamento automático.



3. Faca duplo clique na tela Alinhamento Automático para abandonar o modo de monitorização.

## 7.7 Trabalhar com inclinação

# 7.7.1 Montagem

#### NOTA

A inclinação pode ser definida manualmente, automaticamente ou através da utilização do adaptador de inclinação PRA 79.

#### NOTA

As inclinações podem ser ajustadas ou exibidas no PRA 30 em % ou em °. Para o ajuste da unidade pretendida, consulte o capítulo 7.3.7 Opções de menu.

- 1. Monte a ferramenta de acordo com a aplicação desejada, por exemplo, num tripé.
- 2. Posicione o laser rotativo ou sobre a aresta superior ou sobre a inferior do plano inclinado.
- 3. Coloque-se por trás da ferramenta, na direcção de visualização do painel de controlo.
- Alinhe a ferramenta paralelamente ao plano inclinado com ajuda do entalhe de mira na cabeça da ferramenta. Para um alinhamento mais fino, execute o alinhamento electrónico da inclinação segundo a definição da inclinação (consultar 7.7.4).
- Ligue a ferramenta e prima a tecla Modo de inclinação. O LED para o modo de inclinação acende.
   Logo que seja atingido o nivelamento, o raio laser liga. O PR 30-HVS pode ser inclinado assim que surgir o símbolo "Modo de inclinação" no visor do PRA 30.

## 7.7.2 Ajustar a inclinação manualmente 6

#### NOTA

Caso a ferramenta meça variações de temperatura de cerca de 10 graus, a rotação do laser pára durante aproximadamente 40 segundos. Durante este tempo, a ferramenta corrige todos os erros possíveis causados pela variação de temperatura. Após a correcção automática, a ferramenta ajusta os planos de laser para a inclinação anterior e o laser inicia a rodar.

Dependendo da inclinação para a frente da ferramenta, poderão ser introduzidos valores de inclinação até 21,3%. O visor do receptor laser indica o ângulo de inclinação.

# 7.7.2.1 Inclinações positivas

A tecla de introdução da inclinação "Mais" ergue o plano do laser na dianteira da ferramenta e rebaixa-o na traseira da ferramenta.

- 1. Prima a tecla de introdução da inclinação "Mais" no controlo remoto.
  - **NOTA** Se durante três segundos não premir qualquer tecla, é ajustada na ferramenta a última inclinação indicada. Ao mesmo tempo, o LED Modo de inclinação pisca.
  - O visor do receptor laser indica o ângulo de inclinação.
- 2. Se desejar modificar rapidamente os valores, prima continuamente a tecla de introdução da inclinação.

## 7.7.2.2 Inclinações negativas

A tecla de introdução da inclinação "Menos" rebaixa o plano do laser na dianteira da ferramenta e ergue-o na traseira da ferramenta.

1. Prima a tecla de introdução da inclinação "Menos" no controlo remoto.

**NOTA** Se durante três segundos não premir qualquer tecla, é ajustada na ferramenta a última inclinação indicada. Ao mesmo tempo, o LED Modo de inclinação pisca.

O visor do receptor laser indica o ângulo do receptor laser.

2. Se desejar modificar rapidamente os valores, prima continuamente a tecla de introdução da inclinação.

## 7.7.3 Ajustar a inclinação automaticamente 6 15

Esta função permite criar automaticamente um plano do laser adequado entre 2 pontos e determinar a inclinação entre estes pontos.

- 1. Coloque a ferramenta como descrito em 7.7.1 na aresta superior do plano inclinado.
- 2. Monte o receptor laser com o suporte de receptor PRA 80/PRA 83, na escala telescópica PUA 50, por exemplo.
- Posicione o receptor directamente à frente do laser rotativo, alinhe-o com a altura do plano do laser e fixe-o na escala telescópica.
- Posicione o receptor com a escala telescópica na aresta inferior do plano inclinado e faça duplo clique na tecla Alinhamento Automático. Um segundo duplo clique termina o alinhamento.

Inicia-se então o processo de alinhamento do plano laser. Ao mesmo tempo soa um sinal acústico contínuo. Pode alterar a direcção do processo de busca premindo a tecla Alinhamento Automático.

Assim que o raio laser incide no campo de detecção do receptor laser, o raio é movimentado na direcção do entalhe marcador (plano de referência). Depois de a posição ser atingida (entalhe marcador encontrado), a conclusão do processo é sinalizada acusticamente durante cinco segundos.

O símbolo "alinhamento automático" deixa de ser exibido no visor do receptor laser e o receptor passa automaticamente para o modo normal.

A inclinação é exibida durante cinco segundos no visor do receptor laser.



Leia a inclinação entre ambos os pontos (posições da ferramenta e do receptor laser) no visor do receptor laser.
 NOTA Após cinco segundos, a indicação da inclinação no visor do receptor laser apaga-se.

#### 7.7.4 Alinhamento da inclinação electrónico opcional

Após o alinhamento aproximado do laser rotativo e o ajuste da inclinação (como descrito acima), o alinhamento do PR 30-HVS pode ser optimizado através do alinhamento electrónico patenteado pela Hilti.

- Posicione o PRA 30 centrado na extremidade do plano inclinado, frente ao PR 30-HVS. Pode simplesmente segurá-lo ou fixá-lo com o PRA 80/PRA 83.
- Active o alinhamento electrónico da inclinação no PR 30-HVS premindo a tecla Alinhamento electrónico da inclinação.
  - Se as setas para o alinhamento electrónico da inclinação piscarem, o PRA 30 não está a receber nenhum raio laser do PR 30-HVS.
- 3. Se a seta esquerda acender, alinhe o PR 30-HVS no sentido dos ponteiros do relógio.
- 4. Se a seta direita acender, alinhe o PR 30-HVS no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
  - Se acenderem ambas as setas, o alinhamento no PRA 30 está correcto.
  - Após um alinhamento bem sucedido (ambas as setas acendem continuamente durante 10 segundos), a função termina automaticamente.
- 5. Fixe agora o laser rotativo ao tripé, de forma a que não possa ser rodado inadvertidamente.

 Pode também terminar o alinhamento electrónico da inclinação premindo a tecla Alinhamento electrónico da inclinação.

**NOTA** Podem existir divergências entre o alinhamento aproximado com ajuda da vista frontal e traseira e o alinhamento preciso com ajuda do alinhamento electrónico da inclinação. Visto que o método electrónico é mais preciso que o óptico, recomenda-se a utilização do alinhamento electrónico da inclinação como referência.

# 7.7.5 Ajustar a inclinação com ajuda do adaptador de inclinação PRA 79

#### NOTA

Certifique-se de que o adaptador de inclinação está montado correctamente entre o tripé e a ferramenta (consultar o manual de instruções do PRA 79).

- 1. Monte de acordo com a aplicação desejada, por exemplo o adaptador de inclinação PRA 79 num tripé.
- 2. Posicione o tripé ou sobre a aresta superior ou sobre a inferior do plano inclinado.
- Monte o laser rotativo no adaptador de inclinação e alinhe a ferramenta, incluindo o adaptador de inclinação, paralelamente ao plano inclinado com ajuda do entalhe de mira na cabeça do PR 30-HVS. O painel de controlo do PR 30-HVS deve encontrar-se do lado contrário do sentido da inclinação.
- 4. Certifique-se de que o adaptador de inclinação se encontra na posição de partida (0°).
- 5. Lique a ferramenta (consultar 7.2).
- Prima a tecla Modo de inclinação.
  - Sobre o painel de controlo do laser rotativo acende agora o LED para modo de inclinação.
  - A ferramenta inicia agora o nivelamento automático. Logo que esta esteja concluída, o laser liga-se e começa a girar.
- 7. Ajuste o ângulo de inclinação pretendido no adaptador de inclinação.

**NOTA** Durante o ajuste manual da inclinação, o PR 30-HVS nivela o plano de laser uma vez, fixando-o em seguida. Vibrações, variações de temperatura ou outras forças ocorridas durante o dia podem ter consequências na posição do plano de laser.

#### 7.8 Regressar ao modo predefinido

Para regressar ao modo predefinido, desligue e volte a ligar a ferramenta.

#### 7.9 Modo de descanso

O PR 30-HVS pode poupar energia no modo de descanso. O laser desliga-se, prolongando desta forma a vida útil da bateria.

# 7.9.1 Activar o modo de descanso

 Com o PRA 30 desligado, prima a tecla Ligar/Desligar do PRA 30 durante aprox. 3 segundos.

- Prima duas vezes a tecla de seta direita para aceder ao menu "Modo de descanso".
- Prima a tecla de unidades para ligar o modo de descanso do PR 30-HVS.

#### 7.9.2 Desactivar o modo de descanso

- Com o PRA 30 desligado, prima a tecla Ligar/Desligar do PRA 30 durante aprox. 3 segundos.
- Prima duas vezes a tecla de seta direita para aceder ao menu Modo de descanso.
- Prima a tecla de unidades para desligar o modo de descanso do PR 30-HVS.
- Para garantir a precisão de trabalho, verifique as definições do laser depois da reactivação do PR 30-HVS.

# 8 Conservação e manutenção

## 8.1 Limpeza e secagem

- 1. Sopre o pó das janelas de saída.
- 2. Não toque no vidro com os dedos.
- Limpe apenas com um pano limpo e macio; se necessário, humedeça ligeiramente o pano com um pouco de álcool puro ou água.

**NOTA** Um produto de limpeza demasiado áspero pode riscar o vidro, afectando deste modo a precisão da ferramenta.

**NOTA** Não utilize qualquer outro líquido que possa danificar os componentes plásticos.

 Seque o seu equipamento tendo em atenção e cumprindo os valores de temperatura que se encontram indicados nas Características técnicas.

**NOTA** Tenha especialmente atenção aos valores de temperatura no Inverno/Verão se guardar o seu equipamento dentro de um veículo.

#### 8.2 Conservação das baterias de iões de lítio

#### ΝΟΤΔ

Ao contrário das baterias NiCd ou NiMH, não é necessário efectuar um condicionamento das baterias de iões de lítio

#### NOTA

Uma interrupção do carregamento não condiciona a vida útil da bateria.

#### NOTA

O carregamento pode ser iniciado a qualquer momento, sem condicionar a vida útil. Não existe efeito memória como nas baterias de NiCd ou NiMH.

#### NOTA

A melhor forma de guardar as baterias é completamente carregadas em local fresco e seco. Deixar as baterias expostas a temperaturas ambientes elevadas (por trás de um vidro, por exemplo) é inadequado, condiciona a vida útil e aumenta o ritmo de descarga espontânea das células.

#### NOTA

As baterias perdem capacidade devido a envelhecimento ou sobrecarga; neste caso, deixam de poder ser carregadas completamente. Ainda pode continuar a trabalhar com baterias envelhecidas, deverá no entanto substituílas atempadamente.

- 1. Evite a entrada de humidade.
- As baterias devem ser completamente carregadas antes da primeira utilização.
- Carregue as bateria, logo que seja notada uma quebra no desempenho da ferramenta.

NOTA O carregamento atempado aumenta a vida útil das baterias.

NOTA Se se continuar a utilizar a bateria, o carregamento pára automaticamente, antes que a descarga possa danificar as células, e a ferramenta desliga-

 Carregue as baterias com os carregadores Hilti aprovados para baterias de iões de lítio.

## 8.3 Armazenamento

- Retire as ferramentas da mala se verificar que estão molhadas. As ferramentas, as respectivas malas de transporte e os acessórios devem ser limpos e secos (tendo em atenção a temperatura de funcionamento). Coloque novamente o equipamento dentro da mala/caixa, apenas se este estiver completamente seco.
- Verifique a precisão do equipamento antes de o utilizar, após um longo período de armazenamento ou transporte.
- Remova as baterias e pilhas da ferramenta ou do receptor laser antes de as armazenar durante períodos prolongados. Se as baterias e pilhas perderem líquido, podem danificar a ferramenta e o receptor laser.

# 8.4 Transportar

Use a mala Hilti ou outra embalagem equivalente para o transporte e envio da ferramenta.

#### CUIDADO

Remova as pilhas/bateria sempre que for necessário enviar a ferramenta.

## 8.5 Calibrar através do Serviço de Calibração Hilti

Recomendamos que a ferramenta seja testada periodicamente através do Serviço de Calibração Hilti, de forma a garantir a sua precisão, segundo as normas e de acordo com as exigências legais.

O Serviço de Calibração Hilti está à sua disposição em qualquer altura. Recomendamos-lhe mandar calibrar a ferramenta pelo menos uma vez por ano.

O Serviço de Calibração Hilti confirma que as especificações da ferramenta, à data em que é testada, estão em conformidade com as características técnicas indicadas no manual de instrucões.

Se se verificarem desvios relativamente aos dados do fabricante, o aparelho de medição usado será novamente ajustada. Posteriormente, é colada uma etiqueta de calibração na ferramenta, confirmando-se através de um certificado de calibração que a mesma funciona de acordo com as indicações do fabricante.

Os certificados de calibração são exigidos a empresas certificadas pela norma ISO 900X.

Contacte um Centro Hilti nas suas proximidades para obter mais informações.

#### 8.6 Verificar a precisão

#### NOTA

Para poder satisfazer especificações técnicas, a ferramenta deveria ser verificada regularmente (no mínimo antes de cada trabalho maior/relevante)!

## NOTA

Sob as seguintes condições pode partir-se do princípio de que a ferramenta funciona de forma perfeita e com a mesma precisão após uma queda como antes da queda:

Na queda não foi excedida a altura de queda indicada nas Características técnicas.

A ferramenta não sofreu danos mecânicos com a queda (quebra do prisma pentagonal, por exemplo).

A ferramenta gera um raio laser em rotação no modo de operação.

A ferramenta também funcionou de forma perfeita antes da queda.

# 8.6.1 Verificar os eixos principais horizontal e transversal 🔟

- Montar o tripé a uma distância de aprox. 20 m de uma parede e nivele a cabeça de tripé com a ajuda de um nível de bolha.
- Montar a ferramenta num tripé e alinhar a cabeça da ferramenta com a ajuda do entalhe de mira na direcção de uma parede.

- 3. Capturar um ponto (Ponto 1) com a ajuda do receptor e marcá-lo na parede.
- Rodar a ferramenta 90° em torno do próprio eixo no sentido dos ponteiros do relógio. A altura da ferramenta não pode ser alterada.
- Capturar um segundo ponto (Ponto 2) com a ajuda do receptor laser e marcá-lo na parede.
- Voltar a repetir duas vezes os passos 4 e 5 e capturar os pontos 3 e 4 com a ajuda do receptor e marcá-los na parede.

Se o procedimento tiver sido executado com cuidado, a distância vertical dos dois pontos 1 e 3 (eixo principal) ou dos pontos 2 e 4 (eixo transversal) marcados deveria ser inferior a 3 mm (a 20 m) para cada. No caso de desvios maiores, envie a ferramenta para o Centro de Assistência Técnica Hilti para ser calibrado.

## 8.6.2 Verificação do eixo vertical T

 Montar a ferramenta na vertical, sobre um chão o mais nivelado possível, a aprox. 20 m de uma parede.

- Alinhar os punhos da ferramenta para ficarem paralelos com a parede.
- Ligar a ferramenta e marcar o ponto de referência (R) no chão.
- Com a ajuda do receptor, marcar o ponto (A) na extremidade inferior da parede. Escolher a velocidade média.
- 5. Com a ajuda do receptor, marcar o ponto (B) a uma altura de aprox. 10 m.
- Rodar a ferramenta 180° e alinhá-la com o ponto de referência (R) no chão e no ponto de marcação inferior (A) na parede.
- 7. Com a ajuda do receptor, marcar o ponto (C) a uma altura de aprox. 10 m.
- Verificar se procedimento foi executado com cuidado, a distância horizontal dos dois pontos (B) e (C) marcados a uma altura de dez metros deveria ser inferior a 1,5 mm (a 10 m).

**NOTA** Se o desvio for superior: enviar a ferramenta para o Centro de Assistência Técnica Hilti para que seja calibrada.

9 Avarias possíveis		
Falha	Causa possível	Solução
Indicação exibe símbolo	O PRA 30 não está emparelhado com o PR 30-HVS.	Emparelhe as ferramentas (consulte o capítulo 6.9).
Indicação exibe símbolo	Introdução inválida através do te- clado; comando impossível por prin- cípio.	Prima uma tecla válida.
Indicação exibe símbolo	Comando possível, mas a ferramenta não reage.	Ligue todas as ferramentas e coloque-se dentro do alcance rádio. Certifique-se de que não existem obstáculos entre as ferramentas. Considere também o alcance rádio máximo. Para obter boas ligações rádio, posicione o PR 30-HVS e o PRA 30 a pelo menos 10 cm do chão.
Indicação exibe símbolo	A ferramenta está no modo de moni- torização. Não foi possível um novo alinhamento.	Verifique o posicionamento de PR 30- HVS e PRA 30 e se o campo de visão entre PR 30-HVS e PRA 30 está livre. Volte a iniciar o alinhamento automá- tico (consulte o capítulo relativo ao alinhamento e monitorização automá- ticos).
Indicação exibe símbolo Sleep	A ferramenta encontra-se em modo de descanso (a ferramenta perma- nece no máximo 4 h no modo de des- canso).	Activar a ferramenta (consulte o ca- pítulo "Desactivar o modo de des- canso").

# 10 Reciclagem

# AVISO

A reciclagem incorrecta do equipamento pode ter graves consequências:

a combustão de componentes plásticos pode gerar fumos tóxicos que representam um perigo para a saúde.

Se danificadas ou expostas a temperaturas muito elevadas, as pilhas/baterias podem explodir, originando queimaduras por ácido, intoxicação e poluição ambiental.

Uma reciclagem incorrecta (ou ausência desta) permite que pessoas não autorizadas/habilitadas utilizem o equipamento para fins diferentes daqueles para os quais foi concebido. Consequentemente, podem ferir-se a si próprias ou a terceiros ou causar poluição ambiental.



As ferramentas Hilti são, em grande parte, fabricadas com materiais recicláveis. Um pré-requisito para a reciclagem é que esses materiais sejam devidamente separados. A Hilti já iniciou em muitos países a recolha da sua ferramenta usada para fins de reaproveitamento. Para mais informações dirija-se ao Serviço de Clientes Hilti local ou ao vendedor.



Recicle as pilhas/baterias de acordo com as regulamentações nacionais em vigor

# 11 Garantia do fabricante - Ferramentas

A Hilti garante que a ferramenta fornecida está isenta de quaisquer defeitos de material e de fabrico. Esta garantia é válida desde que a ferramenta seja utilizada e manuseada, limpa e revista de forma adequada e de acordo com o manual de instruções Hilti e desde que o sistema técnico seja mantido, isto é, sob reserva da utilização exclusiva na ferramenta de consumíveis, componentes e peças originais Hilti.

A garantia limita-se rigorosamente à reparação gratuita ou substituição das peças com defeito de fabrico durante todo o tempo de vida útil da ferramenta. A garantia não cobre peças sujeitas a um desgaste normal de uso.

Estão excluídas desta garantia quaisquer outras situações susceptíveis de reclamação, salvo legislação

nacional aplicável em contrário. Em caso algum será a Hilti responsável por danos indirectos, directos, acidentais ou pelas consequências daí resultantes, perdas ou despesas em relação ou devidas à utilização ou incapacidade de utilização da ferramenta, seja qual for a finalidade. A Hilti exclui em particular as garantias implícitas respeitantes à utilização ou aptidão para uma finalidade particular.

Para toda a reparação ou substituição, enviar a ferramenta ou as peças para o seu centro de vendas Hilti, imediatamente após detecção do defeito.

Estas são todas e as únicas obrigações da Hilti no que se refere à garantia, as quais anulam todas as declarações, acordos orais ou escritos anteriores ou contemporâneos referentes à garantia.

# 12 Declaração FCC (aplicável nos EUA)/Declaração IC (aplicável no Canadá)

## CUIDADO

Esta ferramenta foi testada e declarada dentro dos limites estipulados para equipamentos digitais da Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras FCC. Estes limites correspondem a um nível de protecção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Estas ferramentas geram, usam e podem irradiar energia de radiofrequência e, se não forem instaladas e utilizadas segundo estas instruções, podem causar interferências prejudiciais nas comunicações rádio.

No entanto, não é absolutamente garantido que não ocorram interferências numa instalação particular. Caso esta ferramenta provoque interferências na recepção de rádio ou de televisão, o que poderá ser verificado ao ligar e desligar esta ferramenta, a solução será tentar corrigir essa interferência da seguinte forma:

Reorientar ou deslocar a antena receptora.

Aumentar a distância entre a ferramenta e o receptor.

Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o receptor está ligado.

Consulte o seu agente comercial ou um técnico de rádio e televisão experimentado.

#### NOTA

Alterações ou modificações à ferramenta que não sejam expressamente aprovadas pela Hilti podem limitar o direito do utilizador em operar com esta ferramenta.

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das especificações FCC e RSS-210 do IC.

A utilização está sujeita às duas seguintes condições:

Esta ferramenta não deve produzir interferência prejudicial.

A ferramenta tem de aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que podem causar funcionamentos indesejados.



# Hilti Corporation

LI-9494 Schaan Tel.: +423/2342111 Fax: +423/2342965 www.hilti.com

